

Регулирование конвекторов OPLFLEX

РЕГУЛИРОВКА КОНВЕКТОРОВ С ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ FLT, FLT21, FLC

Z-VD001

- регулятор (автоматический трансформатор), на один термостат можно подключить неограниченное количество регуляторов Z-VD001
- возможность трехступенчатой ручной регулировки оборотов при помощи переключателя (Z-RT002, Z-DS001)
- возможность подключения электропривода для перекрытия поступления жидкости из системы отопления в теплообменник (Z-TS 230)
- возможность включения блокировки оборотов вентилятора в том случае, когда теплообменник не греет (котел отключен)
- работает совместно с термостатом (Z-RT001, Z-RT003, ...) и с переключателем оборотов
- кроме типа FLT10-07 и FLT21 регулятор установлен в конвекторе (IP20)
- регулятор может управлять несколькими конвекторами
- количество управляемых вентиляторов указано в таблице на этой странице
- если не хватает мощность, то необходимо использовать еще один Z-VD001 (количества вентиляторов указаны на странице 21)
- регулятор поставляется по заказу

Z-UN001

Z-UN002

Z-UN003

- плавная регулировка вентиляторов
- содержит термостат, модуль управления и трансформаторы (укладка в распределителе), датчик теплообменника
- термостат сравнивает настроенную и действительную температуру в помещении и изменяет обороты вентилятора
- возможность настройки амплитуды вращения и ограничения макс. оборотов, ночной тихий режим работы
- возможность подключения электропривода для перекрытия поступления жидкости из системы отопления в теплообменник (Z-TS 230)
- блокировка оборотов вентилятора в случае, когда теплообменник не греет (котел отключен) – датчик теплообменника
- количество вентиляторов, управляемых регулятором, указано в таблице на этой странице
- тип регулятора заказывайте согласно количеству вентиляторов в спроектированных конвекторах (стр. 21)
- регулятор поставляется по заказу

Таблица количества вентиляторов, которыми можно управлять при помощи отдельных регуляторов

Тип регулятора	FLT10-11, FLT20-11 FLT21, FLC-L0	FLT10-07, FLT10-08 FLT10-09, FLT20-09
Z-VD001	3	7
Z-UN001	5	12
Z-UN002	10	24
Z-UN003	15	36



РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНВЕРТОРОВ С АКСИАЛЬНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ FLB (FLA)

RB25

- регулятор для конвекторов с аксиальными вентиляторами 12 V DC
- трехступенчатая ручная регулировка оборотов при помощи переключателя (Z-RT002, Z-DS001)
- размещение в коробке для встраивания в стену 13,5x13,5x7,5 см.
- работает совместно с термостатом (Z-RT001) и переключателем оборотов (12V AC)
- после консультации можно использовать цифровой термостат с дистанционным датчиком и с блокировкой оборотов при холодном теплообменнике
- если не хватает мощности трансформатора, то необходимо использовать еще один регулятор RB25
- регулятор поставляется по заказу

Таблица количества вентиляторов, которыми можно управлять при помощи отдельных регуляций

Тип регулятора	FLB21-12 FLA10-11, FLA20-11	FLA10-09, FLA20-09
RB 25	25	35

